

Základný návod na diaľkové ovládanie - uzatvorená plynová krbová vložka TRUE VISION/LUNA GAS, Interra, VENUS :

1. Zapálenie ohňa



Krátko stlačte súčasne a .

Na displeji sa zobrazí .

Budete počuť puknutie a elektróda zapáli oheň. Môže to trvať pár sekúnd.

Ak je na displeji symbol , prosím počkajte kým nezmizne.

2. Manuálne ovládanie výšky plameňa



Keď je zapálený oheň, môžete začať regulovať výšku plameňa v horáku.

Výšku plameňa si môžete nastaviť od 1 do 15 stláčaním tlačidiel a .

Maximálna výška plameňa je 15.

Na obrazovke sa automaticky ukáže manuálna kontrola výšky plameňa.

3. Manuálne ovládanie (sekundárne horáky)



Pre zapálenie sekundárnych horákov stlačte 3x menu , zobrazí sa ovládania horáka .

Nastavte číslo 1 stláčením , zobrazí sa „b 1“, horáky sú zapnuté.

Pre vypnutie sekundárnych horákov nastavte číslo 0 stláčením , zobrazí sa „b 0“, horáky sú vypnuté.

Potvrďte svoj výber 1x stláčením alebo počkajte kým sa zobrazí základná obrazovka.

4. ECO WAVE



Každý model je štandardne dodaný s možnosťou funkcie ECO – WAVE.

ECO – WAVE je automatický cyklus kolísania plameňa.

tento symbol na displeji oznamuje, že je aktivovaný WAVE program



Stlačte 1 x menu , objaví sa „1“ = zapnutý WAVE program



Stlačte šípku hore alebo dole, objaví sa „0“ = vypnutý WAVE program. Potvrďte .

5. LED (doplnok-voliteľné)



V prípade, že je váš krb dodaný s LED podsvietením pahreby, je ho možné ovládať v LED menu.

Stlačte 2x a zobrazí sa „L 0“, led podsvietenie je vypnuté.

Šípkou alebo nastavte číslo 1, zobrazí sa „L 1“, led podsvietenie je zapnuté.

6. Vypnutie krbovej vložky

Stlačte 1 x pre vypnutie zariadenia.

Ak má zariadenie 2 alebo 3 horáky, všetky sa vypnú naraz.